

## Indicates Number of Contacts: 10, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 40, 44, 50, 54, 56, 60, 66 or 70		## Indicates Number of Contacts: 10, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 40, 44, 50, 54, 56, 60, 66 or 70	
MIL-C-55302/58 - Standard Insertion Force Contacts - or - MIL-C-55302/58L - Low Insertion Force Contacts		MIL-C-55302/58	
MIL Number	W Series	MIL Number	W Series
/58-A##X /58-A##Y /58-A##Y-2 thru -64 /58-A##Y-0 /58-A##F /58-A##S /58-A##H	WTB##SACSY WTB##SACSY-1 WTB##SACSY-2 thru -64 WTB##SACSY-0 WTB##SACJ WTB##SACJTA WTB##SACJTB	/58-H##X /58-H##Y /58-H##Y-2 thru -64 /58-H##Y-0 /58-H##F /58-H##S /58-H##H	WTB##SAF6SY WTB##SAF6SY-1 WTB##SAF6SY-2 thru -64 WTB##SAF6SY-0 WTB##SAF6J WTB##SAF6JTA WTB##SAF6JTB
		/59 ### Indicates Number of Contacts: 90, 100 or 120	
/58-B##X /58-B##Y /58-B##Y-2 thru -64 /58-B##Y-0 /58-B##F /58-B##S /58-B##H	WTB##SAD9SY WTB##SAD9SY-1 WTB##SAD9SY-2 thru -64 WTB##SAD9SY-0 WTB##SAD9J WTB##SAD9JTA WTB##SAD9JTB	/59A###X /59A###Y /59A###Y-2 thru -64 /59A###Y-0 /59A###F /59A###S /59A###H	WTB###PR7SY WTB###PR7SY-1 WTB###PR7SY-2 thru -64 WTB###PR7SY-0 WTB###PR7J WTB###PR7JTA WTB###PR7JTB
/58-C##X /58-C##Y /58-C##Y-2 thru -64 /58-C##Y-0 /58-C##F /58-C##S /58-C##H	WTB##SAD11SY WTB##SAD11SY-1 WTB##SAD11SY-2 thru -64 WTB##SAD11SY-0 WTB##SAD11J WTB##SAD11JTA WTB##SAD11JTB	/59B###X /59B###Y /59B###Y-2 thru -64 /59B###Y-0 /59B###F /59B###S /59B###H	WTB###PR9SY WTB###PR9SY-1 WTB###PR9SY-2 thru -64 WTB###PR9SY-0 WTB###PR9J WTB###PR9JTA WTB###PR9JTB
/58-D##X /58-D##Y /58-D##Y-2 thru -64 /58-D##Y-0 /58-D##F /58-D##S /58-D##H	WTB##SAW40SY WTB##SAW40SY-1 WTB##SAW40SY-2 thru -64 WTB##SAW40SY-0 WTB##SAW40J WTB##SAW40JTA WTB##SAW40JTB	/59C###X /59C###Y /59C###Y-2 thru -64 /59C###Y-0 /59C###F /59C###S /59C###H	WTB###PR11SY WTB###PR11SY-1 WTB###PR11SY-2 thru -64 WTB###PR11SY-0 WTB###PR11J WTB###PR11JTA WTB###PR11JTB
/58-E##X /58-E##Y /58-E##Y-2 thru -64 /58-E##Y-0 /58-E##F /58-E##S /58-E##H	WTB##SAF3SY WTB##SAF3SY-1 WTB##SAF3SY-2 thru -64 WTB##SAF3SY-0 WTB##SAF3J WTB##SAF3JTA WTB##SAF3JTB		
/58-F##X /58-F##Y /58-F##Y-2 thru -64 /58-F##Y-0 /58-F##F /58-F##S /58-F##H	WTB##SAD15SY WTB##SAD15SY-1 WTB##SAD15SY-2 thru -64 WTB##SAD15SY-0 WTB##SAD15J WTB##SAD15JTA WTB##SAD15JTB		